



inferno

Oda Termostatı

ST2401



KULLANIM KILAVUZU

ST2401 Oda Termostati

* Ekipman ve elektrik şebekesi ile bağlantı için kablolama yaparken azami dikkat gösteriniz. Yanlış bir bağlantı veya elektrik kablolarının güvenilir olmayan bir şekilde bağlanması cihaza zarar verebilir ve güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

Not: Üretici ve satıcı firma cihazın bu kılavuzda açıklandığı kullanım şekli dışında yanlış kurulum veya kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.


Özellikler

Termostat vericisi

- 1- Programlanabilirlik: Programsız
- 2- Ölçülebilen Sıcaklık Aralığı: 0°C - 40°C (0.1°C ölçüm hassasiyeti)
- 3- Ayarlanabilen Sıcaklık Aralığı: 5°C - 35°C (0.5°C çalışma hassasiyeti)
- 4- Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu: + /- 1°C (20°C)
- 5- Güç Kaynağı: 2 x AAA 1.5V Alkalın Pil
- 6- Yük Derecesi: 6(2)A, 230V
- 7- Düşük Pil Göstergesi: 2.7V' dan daha az olduğunda görüntüler "🔋" (yenileyin)
- 8- Bekleme Akımı: 25uA, Aydınlatma Akımı: ≤5.5mA
- 9- Boyutlar: 120 x 77 x 28 mm

LCD Ekran

ODA TERMOSTATI



Sıcaklık nasıl ayarlanır?

1- Sıcaklığı artırmak için kadranı saat yönünde çevirin ve ardından onaylamak için kadrana basın veya otomatik olarak onaylamak için 5 saniye bekleyin.

2- Sıcaklığı düşürmek için kadranı saat yönünün tersine çevirin ve ardından onaylamak için kadrana basın veya otomatik olarak onaylamak için 5 saniye bekleyin.

Sıcaklık nasıl kalibre edilir?

Sıcaklık kalibrasyonu ayarına erişmek için kadran düğmesini 5 saniye basılı tutun "CAL" (-3.0 + 3.0, derece arası 0.5°C hassasiyet ile); istenen değeri ayarlamak için kadranı çevirin, ardından onaylamak için kadrana basın.

Arka Işık


Arka ışık, kadran ile herhangi bir işlem yapıldığında yanar ve 15 saniye boyunca işlem yapılmazsa kapanacaktır.

Piller nasıl değiştirilir?

Ortalama pil ömrü 1 yıldır, ancak arka ışığın sık kullanımı bu süreyi önemli ölçüde azaltabilir.

Kablolama

1 (NC), 2 (COM), 3 (NO)



ISITMA

Kontrol edilecek cihazın iki bağlantı kablosunu 3 (NO) ve 2 (COM) rölenin açık terminallerine bağlayın.

SOĞUTMA

Kontrol edilecek iki bağlantı kablosunu 2 (COM) ve 1 (NC) rölenin kapalı terminallerine bağlayın.

• Elektrik çarpmasını önlemek için montaj işlemi tamamlandığında iç kapağı yerine takın.

Cihaz, bir profesyonel teknisyen tarafından kurulmalı ve bağlanmalıdır. Termostatı herhangi bir ısıtma veya soğutma cihazına bağlarken daima üreticinin talimatlarına uyun.

1, 2 veya 3 numaralı terminallerde görünen voltaj yalnızca kontrol edilen sisteme bağlıdır, bu nedenle telin boyutları cihazın tipine göre belirlenir. Telin uzunluğunun önemi yoktur.

Çalışma Modu

Sistem çalışma modu anahtarına erişmek için çevirme düğmesine 5 saniye basılı tutun, ardından aşağıdakiler arasında farklı bir mod seçmek için kadranı çevirin:

ISITMA: Kadranı çevirerek sıcaklığı ayarlayın.

SOĞUTMA: Kadranı çevirerek sıcaklığı ayarlayın.

KAPALI (Donmayı Önleme): Oda sıcaklığı 7°C' nin altına düştüğünde ısıtmaya başlar.

Çalışma modunu onaylamak için kadrana tekrar basın veya ayarı otomatik olarak onaylamak için 10 saniye bekleyin.



Merkezi Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A Konak / İZMİR - TÜRKİYE adresinde olan ÖZMAK ISITMA SOĞUTMA ANONİM ŞİRKETİ aşağıda adı ve özellikleri verilen CE ile işaretlenmiş ürünün, belirtilen direktif hükümlerini kapsadığını beyan eder.

Uyumlu Direktifler:

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
EN60730-1:2016, EN 60730-2-9:2010, EN60730-1:2016

Ek Bilgi: Bahsi geçen ürün on/off çıkışı olan kombilerle birlikte kullanılabilir ve direktiflere uyumluluk yalnızca ürünü kapsar. ÖZMAK ISITMA ve SOĞUTMA A.Ş., sistemin tamamının direktiflere uyumluluktan sorumlu değildir. Onayımız alınmadan ürün üzerinde değişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir.

CE

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Cihazlar ve aparatların garanti süresi fatura tarihin-den itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 5 yıl garantilidir.
- 2-Cihazlar ve aparatlar firmamızda çalışır durumda müşteriye teslim edilir. Yerinde devreye almak servis ücretine tabidir.
- 3-Garanti dahili kapsamında bulunan cihazlar ve aparatların onarımı, firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile gönderilmesi sonucu firmamızda gerçekleştirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin ulaşım, konaklama gideri müşteriye aittir. Yolda geçen mesai süresi bedeli servis ücretine eklenerek tahsilatı peşin yapılır.
- 4-Cihazlar ve aparatların bakımı firmamızda yapılır. Cihazlar ve aparatların bakım için firmamıza gelişi-ği dış ulaşım ve taşıma ücretleri müşteriye aittir.
- 5-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların arızalanması durumunda, arızanın müşteri ya da üretici hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı firmamızda test edilir, firmamızın düzenleyeceği raporla bildirilir.
- 6-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların üretici kaynaklı hatalarının tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya ürün bedelini aşmadığı takdirde, cihazlar ve aparatların onarım masraflarının tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.
- 7-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların hatalarının müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
- 8-Müşteri, garanti süresinin başladığı tarihten itibaren cihazlar ve aparatlarda bulunan ayıplardan haberdar olduğunu belirtmezse veya haberdar olmasının beklendiği durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
- 9-Cihazlar ve aparatların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 10-Cihazlar ve aparatları, müşteri tarafından darp edilir, kırılır veya çizilirse garanti kapsamı dışındadır.
- 11-Üretici firmanın onayı olmadan, başka marka ve modellere ait cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 12-Pil akması ve asidik / rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.
- 13-Ürünün uzun süre (15 günden fazla) kullanılmadığı durumlarda pilleri çıkarınız. Aksi halde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 14-Cihazlar ve aparatların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isterse nakliye sigortası yaptırabilir.
- 15-Şebeke geriliminden / hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 16-Yangın, sel, deprem vs. gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan arızalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsamı dışındadır.
- 17-Cihazların ve aparatların bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 18-Cihazlar ve aparatların garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 19-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 20-Müşteri, şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
- 21-Garanti belgesi, garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Kaybolması durumunda cihazlar ve aparatların onarım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılacaktır.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firma

Ünvanı: Özmak Isıtma Soğutma Anonim Şirketi
Adresi: Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A Konak / İZMİR
Telefonu: +90-(232) 445 29 20 - 441 44 75
Whatsapp Destek Hattı: +90-(530) 259 04 07
Web Sitesi: www.infernoodatermostati.com
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Ürünün

Cinsi: Dijital Oda Termostati
Markası: Inferno
Modeli: ST2401
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün
Bandrol ve Seri No:

**ÖZMAK ISITMA SOĞUTMA
ANONİM ŞİRKETİ**
Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A/A
Konak / İZMİR - Tel: 0 232 445 29 20
Konak V.D. 702 077 8093
Mersis No: 07020778000300001

Satıcı Firmanın

Ünvanı: Özmak Isıtma Soğutma Anonim Şirketi
Adresi: Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A Konak / İZMİR
Telefonu: +90-(232) 445 29 20 - 441 44 75
Whatsapp Destek Hattı: +90-(530) 259 04 07
Web Sitesi: www.infernoodatermostati.com
Teslimat Tarihi ve Yeri:.....
Yetkilinin İmzası:.....
Fatura Tarih ve Sayısı:.....
Firmanın Kaşesi:.....

Ürünün

Cinsi: Dijital Oda Termostati
Markası: Inferno
Modeli: ST2401
Garanti Süresi: 2 Yıl



**ÖZMAK ISITMA SOĞUTMA
ANONİM ŞİRKETİ**
Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A/A
Konak / İZMİR - Tel: 0 232 445 29 20
Konak V.D. 702 077 8093
Mersis No: 07020778000300001